

デジタルバックテスト®

ふっ素(遊離)

使用法

型式 DPM2-F


ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法による
Lanthanum-Alizarin Complexone Absorptiometry

測定範囲 F⁻ 0.40~1.50 mg/L(ppm)

発色試薬 バックテスト® ふっ素(遊離) (型式:WAK-F)

測定時間 チューブに吸い込み後 10分
(2021年9月より測定時間を短縮しました)


測り方




① 検水を専用カップの標線(1.5mL)まで入れます。



② 長押しで電源を入れ、専用カップのガイドが手前になるように測定部にセットします。




③ 0調ボタンを押します。ゼロ調整終了後、専用カップを取り出します。



④ チューブ先端のラインを引きます。




⑤ 穴を上にして、指でチューブの下半分を強くつまみ、中の空気を押し出します。



⑥ そのまま穴を検水の中に入れ、つまんだ指をゆるめ、専用カップの検水を全量吸い込みます。




⑦ ⑥と同時に測定ボタンを押します。カウントダウンが始まります。



⑧ 液がもれないように、かるく10回程度振り混ぜます。

⑨ 専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻します。専用カップを測定部に再びセットし、静置します。



⑩ 10分後に測定値が表示されます。



株式会社 共立理化学研究所
KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab., Corp.

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク
TEL:045-482-6937

特徴

この製品は、JIS K 0102 34.1 ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法の発色原理を用いています。原則として蒸留分離留出液および自然水など、共存物質の少ない検水を対象にしており、検水中のイオン状態(F⁻)のふっ素のみが測定されます。ほうふっ化物(BF₄⁻)は測定できません。全ふっ素測定前処理の蒸留操作はJIS K 0102 34.1に従ってください。

測定に関する注意

1. 発色時のpHは、約5です。pHが3～9の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
2. 検水に濁り、着色が多いとゼロ調整ができない場合があります。ろ過、希釈等を行なってください。
3. ゼロ調整に使用する専用カップと測定に使用する専用カップは同じものをご使用ください。
4. 測定範囲の上限値を超えた場合、上限値と「OVER」が交互に点滅し、下限値未満の場合、下限値と「UNDER」が交互に点滅します。
5. ふっ素イオンが100mg/L以上の場合は、測定値が低くなります。高濃度が予想される場合にはあらかじめ希釈してから測定してください。
6. 検水の温度は15～30℃で測定してください。
7. 水温が気温より極端に低い場合、専用カップに結露が生じて曇り、測定値が高くなります。
8. チューブから測定液を専用カップに戻す際は、気泡が生じないように静かに行なってください。専用カップ内壁に気泡等が付着すると測定値が高くなりますので、付いた場合は専用カップを指ではじくなどして、できる限り取り除いてください。低濃度側では、誤差が大きくなりますので、特にご注意ください。
9. 専用カップの転倒、取り忘れ等で本体(特に測定部)に検水、測定液がこぼれないように十分ご注意ください。万一、こぼれた場合には、直ちに拭きとり、軽く水を含ませた柔らかい布で数回拭いてください。
10. 測定値はカウントダウン後の自動表示だけでなく、手動でも得られます。詳細は別冊の『デジタルパケットテスト取扱説明書 14ページ』をご覧ください。
11. 専用カップがセットされていない時に表示される数値は無効です。
12. 標準色とチューブ内の発色とを目視で比色するパケットテストとは、反応時間、測定範囲、共存物質の影響が異なります。
13. オートパワーオフは30分に設定されています。

共存物質の影響

検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。下記は標準液に単一物質を添加した場合の測定値への影響データです。(目視で比色するパケットテストとは影響の異なる物質があります。)

100mg/L 以下は影響しない	…	B ³⁺ (ほう酸)、Cl ⁻ 、I ⁻ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、 陰イオン界面活性剤、フェノール
50mg/L	//	… 残留塩素
10mg/L	//	… Ba ²⁺ 、Ca ²⁺ 、CN ⁻ 、Cr ³⁺ 、Cr ⁶⁺ (クロム酸)、Mn ²⁺
1mg/L	//	… Fe ²⁺ 、Fe ³⁺ 、Mo ⁶⁺ (モリブデン酸)
少しでも影響する	…	Al ³⁺ 、Co ²⁺ 、Cu ²⁺ 、Ni ²⁺ 、Zn ²⁺

海水は測定できません。

ふっ素は、アルミニウム・鉄・カルシウム・マグネシウムなどと共存すると錯体や沈殿を形成し、この方法では測定されない場合があります。

専用カップについて

1. 専用カップはポリスチレンでできています。
2. 専用カップ(10個入り 型式:WAK-CC10)は別売しています。弊社までお問い合わせください。